



Den Braven

Glass Lifter AIR LEXAN HD

Ventouse professionnelle en plastique pour le transport et la mise en place du vitrage



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le lève-vitre Air HD + Case est un porte-vitre à ventouse unique et un outil professionnel pour la pose de vitres simples et isolantes. Ce lève-vitre est conçu pour soulever, déplacer, tirer, maintenir et manipuler en toute sécurité des matériaux tels que des vitres, des carreaux et du granit.

-
Nombre de ventouses:

1 -

Capacité de charge verticale:

100 Kilo

-

Capacité de charge horizontale:

110 Kilo-

Matériau:

Plastique

-

Matériau ventouses:

Caoutchouc Synthétique-

Couleur:

Noir

AVANTAGES

- Capacité de charge : verticale 100 kg / horizontale 110 kg
- Indication visuelle du vide complet pour un travail en toute sécurité- avec mallette de transport et coussin de protection

DOMAINES D'APPLICATIONS

Outil professionnel pour le transport notamment de plaques de verre

MÉTHODE D'UTILISATION

Le lève-vitre fonctionne par aspiration.

Avant utilisation, retirez la plaque de protection de la ventouse.

Assurez-vous que la ventouse en caoutchouc du lève-vitre est propre, exempte de poussière et en bon état.

Assurez-vous que la surface à soulever est propre et exempte de poussière.

Placez le lève-vitre sur la surface à soulever et exercez une légère pression.

Utilisez la pompe située dans la poignée pour créer le vide. En moyenne, 5 à 10 pompes sont nécessaires pour obtenir un vide complet. Lorsque le repère rouge sur la pompe ne dépasse plus de la poignée, le vide complet est atteint. Pour retirer le piston après utilisation, il faut supprimer le vide. Pour ce faire, appuyez sur la soupape de décompression située de l'autre côté de la poignée et tirez simultanément sur la languette située sur le côté de la ventouse en caoutchouc.

ATTENTION : n'utilisez pas le lève-vitre si la ventouse en caoutchouc est sale ou endommagée ou si le lève-personne ne peut pas être complètement mis sous vide. Le vide complet n'est atteint que lorsque le repère rouge sur la pompe ne sort pas de la poignée.

Si, pendant le travail, le repère rouge sur la pompe devient visible, cela signifie que le lève-vitre n'est plus sous vide maximal. Arrêtez immédiatement l'opération et utilisez la pompe pour rétablir le vide complet. Si, pendant le pompage, il n'est plus possible d'obtenir un vide complet, le lève-vitre ne doit plus être utilisé.

Après utilisation, remplacez le lève-vitre dans la plaque de protection afin d'éviter d'endommager le caoutchouc.

PRÉPARATION DE SURFACE

Veillez à ce que la surface à soulever soit propre et exempte de poussière.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- pièce

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Noir

SANTÉ / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.

